

Chế độ nhập số

Bấm phím tương ứng với số mà bạn muốn nhập.

Chế độ nhập biểu tượng

Bấm phím số có ký hiệu mà bạn muốn và nhấn **OK**. Bạn có thể bấm phím **Lên** hay **Xuống** để máy hiển thị thêm nhiều ký tự khác.

Lưu ý khi nhập chữ

- Để di chuyển con trỏ, bằng cách bấm các phím thông minh.
- Để xóa từng ký tự bằng cách bấm phím **C**. Để xóa tất cả các ký tự bấm và giữ phím **C**.
- Để tạo một khoảng trống giữa các ký tự, bấm phím $\#$ ngoại trừ khi đang ở chế độ nhập biểu tượng.
- Bấm phím ***** để thay đổi chữ viết hoa/ thường trong chế độ tự điển T9 hay chế độ nhập ký tự nhấn phím *****.
- Bấm phím **1** để nhập các loại dấu chấm phẩy trong chế độ nhập ký tự hay trong chế độ T9.

Gửi tin nhắn

- Ở màn hình chờ, bấm phím **trái**.
- Nhập nội dung tin nhắn.
- Nhấn phím mềm **Lựa chọn** và chọn các lựa chọn sau:
 - Thêm chuông/hình**: Thêm hình ảnh, âm thanh hoặc hình động vào.
 - Thêm biểu tượng vui**: Thêm biểu tượng.
 - Các tin soạn sẵn**: Thêm mẫu tin có sẵn.
- Nhấn phím mềm **Lựa chọn** và chọn **Gửi**.
- Chọn một vị trí trống.
- Nhập số điện thoại cần gửi tin đến và nhấn phím mềm **OK**.
- Nhấn phím mềm **Gửi** để gửi tin.

Tham chiếu nhanh các tính năng

Phần này giải thích tính năng của điện thoại bạn.


Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Nhật ký cuộc gọi > Các số gọi nhờ, Các số đã nhận, Các số đã gọi	Hiển thị những thông tin gần nhất về số đã gọi, số đã nhận, cuộc gọi nhờ.
Menu > Nhật ký cuộc gọi > Xóa toàn bộ	Xóa danh sách các số đã gọi, hoặc tất cả các số.
Menu > Nhật ký cuộc gọi > Thời gian gọi	Hiển thị thời gian, số cuộc gọi mà bạn đã gọi và nhận, kể cả xóa bộ đếm thời gian.
Menu > Nhật ký cuộc gọi > Cuộc phí gọi	Hiển thị cước phí cuộc gọi.
Menu > Danh bạ > Tìm tên	Tìm danh bạ điện thoại.
Menu > Danh bạ > Danh sách FDN	Tạo danh bạ có thể sử dụng trong FDN (Số gọi cố định), cho phép điện thoại chỉ gọi đi vài số cố định.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Danh bạ > Thêm số	Thêm số điện thoại vào trong danh bạ điện thoại.
Menu > Danh bạ > Danh sách số gọi nhanh	Gán phím số để gọi nhanh các số thường liên lạc nhất.
Menu > Danh bạ > Số của bạn	Kiểm tra số của bạn, đặt tên.
Menu > Danh bạ > Quản lý	Chép hết danh bạ từ SIM vào máy; xóa hết danh bạ trong máy/SIM. Kiểm tra thông tin bộ nhớ.
Menu > Danh bạ > Tìm theo tên viết tắt	Bật tên và họ lên. Cho phép tìm nhanh tên họ.
Menu > Ứng dụng > Thời gian	Thay đổi ngày giờ hiển thị trên điện thoại.
Menu > Ứng dụng > Máy tính	Thực hiện những chức năng toán học.
Menu > Ứng dụng > Chuyển đổi	Thực hiện các phép biến đổi (như chiều dài và nhiệt độ...)

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Ứng dụng > Ứng dụng SIM	Sử dụng các dịch vụ khác nhau cung cấp bởi mạng. Phụ thuộc vào SIMCARD của bạn, tính năng này có thể hiển thị khác nhau.
Menu > Báo thức	Cài đặt báo thức vào những khoảng thời gian bạn cài đặt.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn SMS > Tạo mới	Viết và gửi đi những tin nhắn.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn SMS > Hộp thư đến, Hộp thư đi	Truy cập vào những tin nhắn đã nhận hoặc đã gửi.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn SMS > Mẫu biểu tượng	Tạo mẫu các biểu tượng thường sử dụng.
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn SMS > Xóa toàn bộ	Xóa tất cả các tin nhắn trong các thư mục cùng 1 lúc.
Menu > Tin nhắn > Các tin soạn sẵn	Sử dụng các mẫu tin sẵn có hoặc các tin thường sử dụng.
Menu > Tin nhắn > Hộp thư thoại	Truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thoại.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Tin nhắn > Tin nhắn quảng bá	Thay đổi cài đặt dịch vụ và nhận tin quảng bá.
Menu > Tin nhắn > Cài đặt	Cài đặt sử dụng dịch vụ tin nhắn.
Menu > Tin nhắn > Tin khẩn cấp	Bật tin nhắn SOS . Bạn có thể chọn người nhận và chọn số lần máy gửi tin đi.
Menu > Tin nhắn > Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra thông tin về bộ nhớ dành cho tin nhắn.
Menu > File của bạn > Hình ảnh, Âm thanh	Truy nhập vào các file hình ảnh, âm thanh trong bộ nhớ điện thoại.
Menu > File của bạn > Xóa toàn bộ	Xóa tất cả các các file hình ảnh, âm thanh trong bộ nhớ điện thoại.
Menu > File của bạn > Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra thông tin về bộ nhớ dành cho các file hình ảnh, âm thanh.
Menu > Dịch vụ mạng	Truy cập dịch vụ mạng của nhà cung cấp mạng.
Menu > Cài đặt âm thanh > Cuộc gọi đến	Chọn điệu chuông cho cuộc gọi đến, mức âm lượng, chế độ rung.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Cài đặt âm thanh > Tin nhắn	Chọn điệu chuông, chế độ rung cho tin nhắn và số lần thông báo cho bạn khi nhận tin nhắn.
Menu > Cài đặt âm thanh > Âm bật/ tắt nguồn	Chọn điệu chuông của điện thoại khi bật tắt nguồn.
Menu > Cài đặt âm thanh > Âm báo kết nối	Điện thoại sẽ báo âm thanh khi kết nối cuộc gọi.
Menu > Cài đặt âm thanh > Âm bàn phím	Cài đặt âm bàn phím khi quay số.
Menu > Cài đặt âm thanh > Báo mỗi phút	Cài đặt âm báo bíp mỗi phút trong khi đàm thoại nhắc nhở thời gian đàm thoại cho bạn.
Menu > Cài đặt âm thanh > Chế độ yên lặng	Cài đặt cách báo của điện thoại với sự kiện đặc biệt khi trong chế độ yên lặng.
Menu > Cài đặt âm thanh > Báo khi đàm thoại	Điện thoại sẽ báo âm thanh khi bạn nhận tin nhắn hoặc báo thức trong khi kết nối cuộc gọi.

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Cài đặt điện thoại > Màn hình	Thay đổi cài đặt màn hình của điện thoại và đèn bàn phím.
Menu > Cài đặt điện thoại > Lời chào	Cài đặt lời chào cho điện thoại khi bật nguồn.
Menu > Cài đặt điện thoại > Ngôn ngữ	Cài đặt ngôn ngữ hiển thị cho điện thoại.
Menu > Cài đặt điện thoại > Bảo mật	Kích hoạt mật mã điện thoại chống sự truy cập điện thoại của người khác.
Menu > Cài đặt điện thoại > Bảo mật > Bộ định vị điện thoại	Chức năng chống trộm cho điện thoại của bạn. Cài đặt điện thoại gửi tin nhắn đến các số điện thoại cài đặt trước khi có sự sử dụng điện thoại bạn với các SIM khác.Tính năng này có thể không hỗ trợ tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng số tại.
Menu > Cài đặt điện thoại > Tự động gọi lại	Cài đặt điện thoại tự động gọi lại khi quay số không thành công.
Menu > Cài đặt điện thoại > Bấm phím trả lời	Cài đặt điện thoại trả lời cuộc gọi bằng bất kỳ phím nào trừ phím  .

Chức năng	Mô tả chức năng
Menu > Cài đặt điện thoại > Tự động trả lời	Cài đặt điện thoại trả lời cuộc gọi tự động sau 1 thời gian quy định khi bạn sử dụng tai nghe.
Menu > Cài đặt điện thoại > Tự động khóa phím	Cài đặt điện thoại tự động khóa phím sau 1 thời gian không sử dụng.
Menu > Cài đặt điện thoại > Xóa mọi cài đặt	Xóa các cài đặt trên điện thoại.

Chú ý về an toàn sử dụng

Trước khi sử dụng điện thoại, xin vui lòng đọc hướng dẫn này trước khi sử dụng điện thoại. Nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng hoặc sai quy định pháp luật.

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

Tắt máy khi đang đổ nhiên liệu

Không được sử dụng điện thoại khi đang đổ nhiên liệu tại cây xăng hay đang ở gần nơi chứa nhiên liệu hoặc nơi chứa hóa chất.

Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Sử dụng trên máy bay khi máy bay đang bay là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Bệnh viện có các thiết bị chữa bệnh và thông tin có thể bị sóng điện thoại gây nhiễu.

Nhiều sóng

Tất cả các điện thoại di động đều có thể bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

Các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.


Không chống nước

Điện thoại của bạn không chống nước, vì vậy luôn phải giữ điện thoại khô ráo.

Giữ đúng cách

Chỉ sử dụng ở những vị trí bình thường (Giữ gần tai bạn). Tránh tiếp xúc anten khi tắt bật nguồn.

Điện thoại khẩn cấp


Nhập số cấp cứu tại khu vực bạn sinh sống và bấm phím. Chỉ dừng cuộc gọi khi người đối thoại cho phép bạn làm như vậy.

Trẻ em và điện thoại

Tránh cho trẻ em tiếp xúc với điện thoại của bạn hoặc các phụ kiện.

Pin và phụ kiện

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung. Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm. Chỉ dùng sạc của Samsung để sạc pin.

CHÚ Ý:	
Nếu bạn thay pin không đúng loại, pin có thể nổ. Loại bỏ pin cũ phải theo đúng qui định.	
	Sử dụng ở âm lượng lớn, nghe trong thời gian dài với tai nghe có thể ảnh hưởng đến tai của bạn.

Dịch vụ chính hãng

Chỉ những nhân viên bảo hành chính hãng mới được phép sửa chữa điện thoại của bạn.

Thông tin SAR

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF. Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng. Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR cao nhất của model này là 0.796 W/kg.